



Pinces ampèremétriques de mesure électronique



Référence : 63100 (60 A)

Référence : 63101 (100 A)

Référence : 63102 (600 A)

Mesure la puissance sans modifications de câblage des appareils monophasé ou triphasé.

Ces pinces mesurent la consommation électrique et la production solaire au niveau de l'armoire électrique. Elles sont donc un accessoire obligatoire au sein d'une installation d'un gestionnaire d'énergie Comwatt.

Ce produit est inclus dans le pack.



Mesure électrique
en continue et en
instantanée



Installation facile
et rapide



Fiabilité
et robustesse



Connectivité
haute performance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Charge nominale : 60A 50Hz / 200A 50Hz / 600A 50Hz selon les modèles
- Charge maxi : 75A 50Hz / 240A 50Hz / 720A 50Hz selon les modèles
- Monophasé / Triphasé : oui / oui
- Environnement de fonctionnement : -20°C à +70°C
- Connectivité : WiFi

Guide d'installation en version PDF


Flashez ce QR code et accédez directement au guide d'installation des pinces ampèométriques



Schéma de câblage

Installations avec risques électriques

Vous devez avoir été formés et habilités par votre employeur



Cas d'usages

- Mesure de production d'énergie solaire côté courant alternatif
- Mesure de consommation électrique des appareils énergivores
- Mesure de consommation électrique du foyer provenant du réseau